

EASY 2 - MGR FLUXEUR SPRAY

Installation du FLUXEUR SPRAY

Le fluxeur spray est monté en option sur la vague Easy-2.

L'option peut être installée postérieurement sur une vague déjà livrée.

Les réglages sont réalisés à partir d'éléments pneumatiques.

Le débit de la buse est réglable finement de façon à parfaitement contrôler la quantité de flux déposé sur les PCB.

